

## **Anschluß der Artikel LE55020 und 55026 auf Artikel CL60015**

Stecken Sie Decoder 1 auf die 1. Reihe Klemmen ge, ws, br, gn auf der Platine CL60015

Stecken Sie Decoder 2 auf die 2. Reihe Klemmen ge, ws, br, gn auf der Platine CL60015

Stecken Sie das Kabel 55026 in die blaue Steckerwanne der Platine CL60015

Stellen Sie die kleinen Micro Schalter auf der Platine CL60015 von ON auf OFF

Verteilen Sie die Kabelschuhe des Steckers LE55026 nach Plan auf einen der beiden LGB Decoder nach Wahl!

Fertig!